


Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Cartridge-Kit		1
O-Ring	00638-11	2
Gabelfeder 9.5 N/mm	04744-95	2
Gabelfeder 10.0 N/mm	04744-10	2
Gabelfeder 10.5 N/mm	04744-05	2
Öhlins Aufklebersatz	-	-
Betriebsanleitung	07291-01	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Eine Vorderradgabel ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Cartridge-Kit für Honda CBR1000RR-R SP

FKR 131

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal das Cartridge-Kit einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

👁 Hinweis!


Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Cartridge-Kits.

⚠ Warnung!

Eine gestauchte Feder und die Kraft dahinter, können eine potenzielle Gefahr darstellen. Denken Sie daran, wenn Sie an der Vorderradgabel arbeiten.

Werkzeug	Art. Nr.	Einsatzzweck	Größe
Fahrzeugspezifische Bedienungsanleitung			
Drehmomentschlüssel 10-60Nm		Drehmoment	
Heißluftföhn		Schraubensicherungsmittel aufweichen	
Inbusschlüssel		Druck- und Zugstufeneinsteller	3mm
Inbusschlüssel verlängert		Zylinderrohr-Baugruppe	14mm
Steckschlüssel		Vorspannungseinsteller	14mm
Schraubenschlüssel		Spring Support	
Gabelöl			
Schmierfett	00146-01		100g
Loctite 2400	01791-25		50ml
Loctite 2700	01791-27		50ml
Schaftverlängerungswerkzeug	01765-03		
Dichtkopfwerkzeug	01797-07		
Klammerwerkzeug	02810-01		
Endkappenwerkzeug	00797-08		
Dichtkopfwerkzeug	04702-04	Originale Vorderradgabel	
Klemmwerkzeug	24670-01	24669-02/06	
Hülse	24669-02	Originales Innenrohr	43mm
Hülse	24669-06	Originales Zylinderrohr	34.2mm

1 Ausbau der originalen Vorderradgabel



Hinweis!

Die folgenden Arbeitsschritte beziehen sich auf beide Gabelholme.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Vorderrad sollte den Boden nur leicht berühren.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

2

Demontieren Sie den vorderen Kotflügel, die Bremssättel, den Tachogeber (falls vorhanden) und das Vorderrad.

3

Öffnen Sie den Einsteller für die Federvorspannung vollständig (falls vorhanden).

4

Messen Sie den Gabelüberstand und notieren Sie das Ergebnis.

5

Lösen Sie die Schrauben der oberen Gabelbrücke.

6

Lösen (nicht entfernen) Sie die Abschlusskappe am Gabelholm etwa eine halbe Umdrehung.

7

Lösen Sie die Schrauben der unteren Gabelbrücke.

8

Bauen Sie die Gabelholme aus der Gabelbrücke aus.

2 Zerlegen der originalen Vorderradgabel

Hinweis!

Die folgenden Arbeitsschritte beziehen sich auf beide Gabelholme.

1

Schrauben Sie die Gabelkappe vom Außenrohr.

2

Schieben Sie das Außenrohr bis zum Anschlag nach unten.

3

Entfernen Sie die Endkappe vom Schaft. Gehen Sie dabei nach den Anweisungen Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung vor.

4

Lassen Sie den Druck vom Reservoir ab. Gehen Sie dabei nach den Anweisungen Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung vor.

5

Entfernen Sie die Gabelfeder und alle dazugehörigen Teile. Gehen Sie dabei nach den Anweisungen Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung vor.

6

Lassen Sie das Gabelöl vollständig aus dem Gabelholm laufen.

7

Bauen Sie das Cartridge aus dem Gabelholm. Setzen Sie dafür das Dichtkopfwerkzeug Art. Nr. 04702-04 ein.

Hinweis!

Falls das Zylinderrohr beim Ausbau nicht dem Cartridge folgt, entfernen Sie das Zylinderrohr bei Schritt 12.

8

Demontieren Sie das Außenrohr vom Innenrohr. Gehen Sie dabei nach den Anweisungen Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung vor.

9

Montieren Sie die Innenrohrwerkzeuge Art. Nr. 24670-01 (Klemmwerkzeug) und Art. Nr. 24669-02 (Hülse) am Innenrohr. Achten Sie darauf, die Werkzeuge nicht auf Dicht- oder Gleitflächen zu montieren.

10

Weichen Sie das Schraubensicherungsmittel mit einem Heißluftföhn auf.

11

Entfernen Sie das Innenrohr vom Gabelfuß.

12

Sollte das Zylinderrohr in Schritt 7 nicht entfernt worden sein, so tun Sie dies jetzt. Verwenden Sie dafür das Klemmwerkzeug Art. Nr. 24670-01 und die 34,2mm Hülse Art. Nr. 24669-06.

13

Ersetzen Sie den O-Ring, falls dieser abgenutzt oder beschädigt sein sollte.
Innenrohr O-Ring: Art. Nr. 04722-08 (40,87x3,53)
Zylinderrohr O-Ring: Art. Nr. 04722-47 (32x1,9)

14

Reinigen und entfetten Sie das Innenrohr und den Gabelfuß.

15

Montieren Sie die O-Ringe mit etwas Fett Art. Nr. 00146-01.

16

Montieren Sie das Innenrohr und ziehen Sie dieses mit 100-120Nm fest. Tragen Sie Loctite 2700 Art. Nr. 01791-27 auf.
Verwenden Sie folgende Werkzeuge:
Klemmwerkzeug Art. Nr. 24670-01
43mm Hülse Art. Nr. 24669-02

3 Montage des Öhlins Cartridge-Kits

Hinweis!

Die folgenden Arbeitsschritte beziehen sich auf beide Gabelholme.

Achtung!

Die Vorderradgabel ist unterteilt in ein Druckstufen-Cartridge und ein Zugstufen-Cartridge. Achten Sie darauf, die markierten Cartridge Einsätze wie folgt zu verbauen:
- „Reb“ (Zugstufe) im rechten Gabelholm
- „Comp“ (Druckstufe) im linken Gabelholm

1

Entfernen Sie die Endkappe, den Spring Support und die Vorspannhülse.

2

Entfernen Sie die Zylinderrohr-Baugruppe von der Schaft-Baugruppe.

3

Tragen Sie Loctite 2400 Art. Nr. 01791-25 auf das Gewinde des Adapters auf. Schmieren Sie die zylindrische Dichtfläche des Adapters mit Fett Art. Nr. 00146-01 ein. Installieren Sie die Zylinderrohrbaugruppe im Gabelholm mit einem verlängerten Sechskantschlüssel. Das Anzugsdrehmoment beträgt 60Nm.

4


Befüllen Sie das Gasreservoir mit einem Druck von ungefähr 5bar. Gehen Sie dabei nach den Anwei-sungen Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung vor.

5

Füllen Sie etwa 0,5 Liter Öhlins Gabelöl in den Gabelholm.

⚠ Warnung!

Das Gabelöl sollte bis etwa 50mm über der Oberkannte der Zylinderrohr-Baugruppe stehen.



6

Montieren Sie das Schaftverlängerungs-werkzeug Art. Nr. 01765-03.

7

Montieren Sie das Dichtkopfwerkzeug Art. Nr. 01797-07 auf dem Dichtkopf.

Hinweis!

Achten Sie darauf, dass die mechanische Verzahnung sicher mit dem Dichtkopf verbunden ist.

8

Drücken Sie die Top-Out Feder zusammen und führen Sie das Klammerwerkzeug Art. Nr. 02810-01 ein.

⚠ Warnung!

Wenn die Top-Out Feder nicht komplett gestaucht wird, so stellen Sie das Schaftverlängerungswerkzeug so ein, dass dies ermöglicht wird.

9

Führen Sie die Schaft-Baugruppe in den Gabelholm ein.

⚠ Warnung!

Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblase im Bereich des Kolbens gebildet hat. Führen Sie eine oder mehrere Pumpbewegungen mit der Schaft-Baugruppe aus. Achten Sie dabei darauf, dass sich der Kolben vollständig im Ölbad befindet.

10


Montieren Sie die Schaft-Baugruppe und ziehen Sie diese von Hand an.

11

Entfernen Sie das Klammerwerkzeug und das Schaftverlängerungswerkzeug.

12

Ziehen Sie den Dichtkopf mit einem maximalen Drehmoment von 30Nm fest und entfernen Sie das Dichtkopfwerkzeug.



13

Achten Sie darauf, dass sich die Schaft-Baugruppe und das Außenrohr in der untersten Position be-finden. Messen Sie den Ölstand. Erfahren Sie mehr über den empfohlenen Ölstand unter „Einstellwerte“ auf der letzten Seite.

14

Montieren Sie das Schaftverlängerungswerkzeug Art. Nr. 01765-03. Führen Sie die Vorspannhülse (A), die Gabelfeder (B) und den Spring Support (C) über das Schaftverlängerungswerkzeug. Wählen Sie die Gabelfeder nach den Angaben des „Gabelfeder-Guide“ aus.

15

Ziehen Sie die Schaftbaugruppe nach oben und greifen Sie den Spring-Support mit einem 19mm Schraubenschlüssel.

16

Entfernen Sie das Schaftverlängerungswerkzeug.

17

Achten Sie darauf, dass die Druck- und Zugstufeneinsteller vollständig geöffnet sind, bevor Sie die Endkappe montieren. Verwenden Sie einen 3mm Inbusschlüssel zum Öffnen der Einsteller.

18

Montieren Sie den O-Ring Art. Nr. 00638-11. Tragen Sie Schmierfett Art. Nr. 00146-01 auf den O-Ring und das Gewinde auf.

19

Montieren Sie die Endkappe auf der Schaftverlängerung. Verwenden Sie dafür einen 14mm Steck-schlüssel. Das maximale Anzugsdrehmoment beträgt 20Nm.

20

Entfernen Sie den Schraubenschlüssel vom Spring-Support.

21

Ziehen Sie das Außenrohr nach oben. Achten Sie darauf, dass der Gabelholm vollständig auseinandergezogen ist. Verwenden Sie das Endkappenwerkzeug Art. Nr. 00797-08 und verschrauben Sie die Endkappe mit dem Außenrohr. Das maximale Anzugsdrehmoment beträgt 10Nm.

22


Stellen Sie die Zug-, die Druckstufedämpfung und die Vorspannung entsprechend den Angaben auf der letzten Seite ein. Verwenden Sie dafür einen 3mm Inbusschlüssel für die Zug- und Druckstufeneinsteller und einen 14mm Steckschlüssel für die Federvorspannungseinsteller.


23

Bauen Sie die Gabelholme ein. Achten Sie auf den Gabelüberstand. Gehen Sie bei der Montage nach den Anweisungen Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung vor.

24

Die Montage der restlichen Bauteile erfolgt entsprechend den Anweisungen Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung.





EINSTELLWERTE GABELFEDER-GUIDE

Empfohlenes Set-Up


Druckstufendämpfung	14	Klicks
Zugstufendämpfung	14	Klicks
Ölstand	140	mm
Ölstand-Minimum	210	mm
Öhlins Gabelöl Art. Nr.	01309-xx	
Gabelüberstand	Standard	

Achten Sie darauf die richtige Gabelfeder mit Blick auf Ihr Gewicht, Ihren Fahrstil und Ihre Vorlieben auszuwählen. Auf dieser Seite finden Sie die generellen Empfehlungen zur Federrate in Bezug zum Fahrergewicht. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, um weitere Informationen zu erhalten.

Hinweis!

Nur die Gabelfedern des Artikelnummernkreises 8790-xx werden paarweise verkauft.

Fahrergewicht (kg)	50	60	70	80	90	100	110
Federrate (N/mm)	9	9,5	10	10	10,5	11	11
Vorspannung (mm)	4	3	3	5	4	4	5
Artikelnummer (Paar)	08790-90	08790-95	08790-10	08790-10	08790-05	08790-11	08790-11
Artikelnummer (Einzel)	04744-90	04744-95	04744-10	04744-10	04744-05	04744-11	04744-11



Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_FKR131_0
Veröffentlicht am 09.02.2024

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY